

Сопряжение TH-1149RFR (термостат) и RV-626MG (приёмник)

1. Что сделать в термостате TH-1149RFR

Нажмите кнопку RF connect и кнопками «вверх» или «вниз» установите **код дома** на экране должно быть --- **00 H**, он всегда должен быть только = **00**

Нажмите кнопку RF connect еще раз и кнопками «вверх» или «вниз» установите **код комнаты r** (от 00 до 15) на экране например **01 r**

Нажмите кнопку RF connect еще раз для сохранения настроек.

Для данного терморегулятора заданы параметры **00 H** (номер дома) и **01 r** (номер комнаты)

2. Что сделать в приемнике RV-626MG

Откройте блок микроджамперов под пластиковой крышкой с помощью отвертки.



Номер дома уже прошит **00 H**

Установите номер комнаты с помощью микроджамперов в соответствии с таблицей

Для того, чтобы соединить ваш приемник с термостатом надо установить номер комнаты

01 r, для этого передвиньте микроджампер в положение **ON**

в нашем случае вот так

House code = **00**

Zone code	00	01	02	03	04	05	06	07
Dip switch								
Zone code	08	09	10	11	12	13	14	15
Dip switch								

Для того, чтобы с этим же термостатом работал еще один приемник установите в приемнике такое же сочетание **00 H** и **01 r**

Для другой пары (в другом помещении) термостат и приемник должны иметь другое сочетание кодов – например **00 H** и **02 r** (установите в соответствии с таблицей)